

Scheda materiale

MINERALMARMO

MINERALMARMO® è un materiale composto da cariche minerali naturali (carbonati di calcio e triidrata di alluminio) legate ad una bassa percentuale di resina poliestere. Non si tratta perciò di un materiale plastico, bensì di un composto minerale elegante al tatto, igienico e adatto all'arredo del bagno e degli ambienti pubblici. Tra le utilizzazioni più significative troviamo lavandini, piani, basamenti, colonnine.

Prendersi cura di questo prodotto è facile e veloce. Per rimuovere la maggior parte di macchie, il calcare e lo sporco che normalmente si depositano sulla superficie, è sufficiente pulire con un panno o una spugna non abrasiva umida e comuni detergenti non abrasivi. Al termine della pulizia risciacquare bene la superficie. I prodotti consigliati sono: ACE crema gel, CIF in gel, AJAX da usarsi con panno in cotone o spugna non abrasiva.

Per la pulizia evitare l'uso di detergenti e spugne abrasive. Non usare raschietti metallici. Questo prodotto ha una buona resistenza al calore, tuttavia evitare di appoggiare sulla superficie oggetti roventi. Si sconsiglia l'uso di solventi chimici aggressivi quali acetone, trielina, solventi, acidi e basi forti.

Alcune sostanze come inchiostro, cosmetici e tinture possono rilasciare coloranti sulla superficie: evitare che vengano a contatto con la superficie. Non appoggiare sigarette accese, non tagliare direttamente sulla superficie.

Alcuni usi impropri possono provocare dei difetti visibili sulla superficie: rimediare a segni d'usura, graffi, macchie ostinate e scheggiature è spesso possibile con una semplice manutenzione straordinaria. Se il film di gelcoat non è stato danneggiato in tutto il suo spessore è possibile rimediare a graffi, macchie ostinate e piccole scheggiature levigando la superficie con carta abrasiva 800 e successivamente 1000, fino ad uniformare la superficie. Per ripristinare poi la lucentezza originaria (oppure per rimuovere segni di usura, depositi di calcare) utilizzare pasta lucidante o polish: sono consigliati i prodotti impiegati per la lucidatura delle carrozzerie delle auto, utilizzate secondo le indicazioni del produttore stesso.

Scheda materiale

MINERALMARMO

KIT DI RIPARAZIONE E ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DELLO STUCCO

Mescolare accuratamente il gelcoat paraffinato con tutto il catalizzatore in fialetta.

STUCCATURA

Pulire accuratamente la superficie danneggiata con acetone o alcool denaturato. Coprire la parte rovinata con il gelcoat preparato avendo cura di coprirlo abbondantemente e completamente.

Lasciare indurire il gelcoat per almeno 12 ore a temperatura di almeno 20°C. In caso di ambienti più freddi facilitare l'inizio della catalisi in forno a 50°C o con aria calda (phon).

CARTEGGIATURA

Rimuovere lo stucco in eccesso carteggiando con carta vetrata fina a grana 600. Carteggiare poi con carta abrasiva finissima a grana 1000 e poi lucidare la superficie (usare pasta lucidante o polish per carrozzerie, reperibili in commercio, secondo le istruzioni del fornitore).

PULIZIA

Eeguire la pulizia della superficie riparata utilizzando comuni detergenti.